

HBSC távirányító betanítás

Figyelem! Először olvassa végig a leírást és utána kezdjen a programozáshoz! Videó a feltanítás menetéről: <http://bit.ly/hbscbetanitas>

Helyezze el így a távirányítókat:



1. Az **ÚJ adón** nyomja le és tartsa lenyomva azt a gombot, amelyre programozni szeretne. A LED először 3x zölden villog majd pár másodperc után zöld-pirosan villog majd abbahagyja a villogást végül (kb.5-7mp) pirosan felvillan. Ekkor engedje el a gombot a villanás alatt azonnal!
2. Ezután az **ÚJ adón** ugyanezt a gombot nyomja le és tartsa lenyomva. A LED pirosan villog, majd felvillan zölden. A felvillanáskor azonnal engedje el a gombot.
3. Most nyomja le és tartsa lenyomva a **RÉGI** (kódot már ismerő) adó gombját addig, míg piros-kéken nem villog az adó (BiSecur adónál).
4. Az **ÚJ adó** zölden villog, ha sikerült a tanítás, ekkor engedje el a **RÉGI adó** nyomógombját.
5. A betanítás után várjon 10 másodpercet. A távirányító piros-zöld villogással jelzi, hogy véget ért a folyamat.
6. Nyomja le az **ÚJ adón** a betanított nyomógombot. A következő gombnyomásra az **ÚJ adón** már nyílik az eszköz. Minden gombnál ugyanígy történik a feltanítás.

Feltanítás közvetlenül az automatikára (BiSecur rendszer):

A távirányítók alapesetben BS BiSecur kóddal vannak szállítva. (Ha lenyomja a gombot, zölden villog a távkapcsoló) A BS automatikákra így közvetlenül is feltanítható a gyári leírás alapján.: A tanuló üzemmódba lépve a HBSC adó adott gombját le kell nyomni és nyomva tartani amíg zöld-pirosan nem villog felváltva. Ekkor a kód elküldésre kerül, a távirányító feltanul az adott automatikára/vevőegységre.

Állapotok (ha lenyomja a gombot egyszer):

3x ZÖLD villanás: BS BiSecur üzemmód

Folyamatos ZÖLD világítás: HS (rég 868 kék gombos fix kód)

Resetelni nem lehet a távirányítót, csak egyik állapotról a másikra billenteni: HS üzemmódból (folyamatosan zölden világít) BS (alapállapotra váltás). Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot kb. 40 másodpercig. A LED folyamatosan zölden világít, majd elalszik pár másodpercre, végül felvillan pirosan. A piros villanásnál engedje el a gombot. Nyomja meg újra a gombot, a LED pirosan világít, majd egyszer felvillan zölden, majd egymás után újra felvillan kétszer zölden. Ezzel együtt engedje el a gombot és várjon kb. 10 másodpercet, míg a LED újra zöld-pirosan villog.