

LRN/DEL – távvezérlők betanításához, törléséhez, és funkcióinak programozásához. Távírányító tanítása: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led világít 30 másodpercig. Ez idő alatt nyomja meg a tanítandó távvezérlő bármely gombját, a led elalszik, adó betanítva. Adónként ismételve meg az előbbi műveletsort. A 61. adó betanításakor az ANTENNA-SIG led hármats villan, jelezve: a memória megtelt. További tanításra csak törlés után van lehetőség.



MASTER ZEN



MASTER SLIP



GATEPRO

